



ВИД ТЕСТА

СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТА

РЕЗУЛЬТАТ

ГАРАНТИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

ПРОВЕРКА
ДОКУМЕНТОВ
АКБ

ПРОВЕРКА
НАЛИЧИЯ И
ПРАВИЛЬНОГО
ЗАПЛНЕНИЯ
ГАРАНТИЙНОГО
ТАЛОНА

ИСТЕК СРОК
ГАРАНТИИ,
УКАЗАННЫЙ В
ТАЛОНЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ
СРОК НЕ ИСТЕК

ГАРАНТИЙНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
ИЛИ ЗА СЧЕТ
КЛИЕНТА

ВЫПОЛНИТЬ
ВНЕШНИЙ
ОСМОТР

1 ЭТАП

ВНЕШНИЙ
ОСМОТР
АКБ

ПРОВЕРКА
КОРПУСА И КЛЕММ
НА НАЛИЧИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ

- ОТСУТСТВУЕТ ЗАВОДСКАЯ ЭТИКЕТКА
- МЕХ. ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРПУСА
- ПОВРЕЖДЕННЫ ИЛИ ОПЛАВЛЕННЫ ПОЛЮСНЫЕ ВЫВОДЫ

НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ
СЛУЧАЙ.
БАТАРЕЮ
ЗАМЕНИТЬ

Перейти к
следующему этапу
проверки

2 ЭТАП

ПОВРЕЖДЕНИЯ
НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ОБСЛУЖИВАЕМАЯ

НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ

Перейти к
этапу
проверки
НРЦ

ПРОВЕРКА
УРОВНЯ
ЭЛЕКТРОЛИТА
(ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ)

ОТВЕРНУТЬ
ПРОБКИ БАНК
АККУМУЛЯТОРА,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ФОНАРИК

УРОВЕНЬ
ЭЛЕКТРОЛИТА НИЖЕ
(ОГОЛЕННЫ
ПЛАСТИНЫ)

НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
СНЯТЬ С
ГАРАНТИИ

Долить
дистиллированной
воды.
Произвести
полный заряд
батареи
Проверить
плотность
электrolита

УРОВЕНЬ
ЭЛЕКТРОЛИТА В
НОРМЕ

Проверить
плотность
электrolита

3 ЭТАП

ИЗМЕРИТЬ
НАПРЯЖЕНИЕ АКБ
БЕЗ НАГРУЗКИ
(НРЦ)

ПРОИЗВЕСТИ
ЗАМЕР
НАПРЯЖЕНИЯ
РАЗОМКНУТОЙ
ЦЕПИ (НРЦ)
ПРИ ПОМОЩИ
МУЛЬТИМЕТРА
ИЛИ ТЕСТЕРА
MORATTI

НРЦ БАТАРЕИ
МЕНЕЕ 12,5 В

НРЦ БАТАРЕИ
БОЛЕЕ 12,5 В

ПРОИЗВЕСТИ
ПОЛНЫЙ ЗАРЯД
АКБ

ПРОИЗВЕСТИ
ПРОВЕРКУ АКБ
ПОД НАГРУЗКОЙ

4 ЭТАП



5 ЭТАП

ПРОВЕРКА ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА И КОНТРОЛЬ ЦВЕТА ЭЛЕКТРОЛИТА (ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АКБ)

КОНТРОЛЬ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА

МЕНЕЕ 1,20Г/СМ³ ПРИ +25, ИЛИ ПЛОТНОСТЬ В ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ БАНКАХ ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ.

ПРОИЗВЕСТИ ЗАРЯД АКБ

В ПРЕДЕЛАХ 1,20 – 1,25 Г/СМ³ ПРИ +25 ВО ВСЕХ БАНКАХ

АКБ ИСПРАВНА СЛЕДУЕТ ЗАРЯДИТЬ

ОДИНАКОВАЯ ПЛОТНОСТЬ ВО ВСЕХ БАНКАХ (+/- 0,01, менее 1,25Г/СМ³)

ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ УКБ ПОД НАГРУЗКОЙ

Во время заряда происходит выделение газов в дефектных банках, чувствуется резкий запах

КОНТРОЛЬ ЦВЕТА ЭЛЕКТРОЛИТА

ПРОЗРАЧНЫЙ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ

ПРОДОЛЖИТЬ ПРОВЕРКУ

МУТНЫЙ ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ ИЛИ ТЕМНО-СЕРЫЙ

Эксплуатация АКБ с низкой степенью заряда или замораживание. Не гарантийный случай

ЗАМЕНА АКБ

6 ЭТАП

ПРОВЕРКА АКБ ПОД НАГРУЗКОЙ

ПРОИЗВЕСТИ ТЕСТ АКБ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКОЙ

НАПРЯЖЕНИЕ НА КЛЕММАХ АКБ ПОД НАГРУЗКОЙ РЕЗКО СНИЖАЕТСЯ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ВЫДЕЛЕНИЕ ГАЗОВ В ДЕФЕКТНОЙ БАНКЕ

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ В ОДНОМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ АККУМУЛЯТОРАХ. ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ

БАТАРЕЮ ЗАМЕНИТЬ

НАПРЯЖЕНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ РАВНО 0

ОБРЫВ ЦЕПИ. ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ

БАТАРЕЮ ЗАМЕНИТЬ